

MEDAIR air treatment unit

5 minutes Air Sensor Head cleaning procedure

5 分钟完成空气监测感应头清洁

5 minutes Air Sensor Head cleaning procedure

1



2



3



于MEDAIR净化器使用了一段时间后，感应头有可能沾上尘埃而导致不能准确地监测空气，我们可用棉花棒加些消毒酒精进行清洁。清洁时只需轻地把感应孔内的尘埃抹掉便可。

什么时候需要进行清洁？

1. 当净化器于"Auto Mode"时，风扇持续运行在高速而不会自动回落到底速时。
2. 当检测 PM2.5 时，数字变得与平时不合理地过份遍高时。
3. 当已经明显见到尘埃在感应孔上时

When should we clean the sensor head?

1. Under the "Auto Mode" operation, the machine keep on running at high speed.
2. PM2.5 indication abnormal when compare with before.
3. We can see clear that there is much dust particle at the sensor hole.

Remarks:

如进行清洁后 MEDAIR 净化器之监测功能仍未能回复正常，请联络你的供货商

If the air monitoring function is still out of works after cleaning, pls. direct contact your local supplier

www.medair.asia

