

MEDAIR 601 and 504 Control and Program Quick Start Guide

MEDAIR 601 及 504 控制及程序快速设定

	1 Times 按 1 次	5 Times 按 5 次	Hold 10 Sec. 按着 10 秒
Machine On / Off 开关净化机	On/Off 开关制		
Check Program Status 检查程序状	Timer (Stop) 时间制 (停止)	Speed (Start) 风速制 (开始)	
Check Total operated hrs 检查已使用时间	Timer (Stop) 时间制 (停止)	UV (Start) 紫外光制 (开始)	
Check PM2.5 Level 检查 PM2.5 微粒水平		Anion (Start) 等离子制 (开始)	
Program Timer setting 时间段程序设定 (24 小时内最多 4 个时段)	UV ↑ Time 紫外光制增加小时/分钟 Anion ↓ Time 等离子制减少小时/分钟 Speed ▲Change 风速制转到分钟设定 Timer (Stop) 时间制 (停止设定) On/Off (Cancel) 开关制(取消设定)	Timer (Start) 时间制 (开始)	
Holiday Mode 假期设定		Speed (Check) 风速制 (检查) Timer (Re-set) 时间制 (从设)	Speed (Start) 风速制 (开始) Speed (Stop) 风速制 (停止)
Re-set clean hrs "0" 从设清洁提醒到"0"		UV (Check) 紫外光制 (检查)	UV (Start) 紫外光制 (开始)
Disconnect EP 停止连接 EP 净化仓	1. On/Off 开关制 (开始不连接 EP 运作) 2. On/Off 开关制 (停止) 3. On/Off 开关制 (开始连接 EP 正常运作)		Anion (Start) 等离子制 (开始)
Clock set 时钟设定	UV ↑ Time 紫外光制增加小时/分钟 Anion ↓ Time 等离子制减少小时/分钟 Speed ▲Change 风速制转到分钟设定 Timer (Stop) 时间制 (停止设定)		Timer (Start) 时间制 (开始)
Speed Adjust 风速设定	Speed 风速制		
UV On or Off 紫外光开关	UV 紫外光制		
Anion On or Off 等离子开关	Anion 等离子制		
Machine auto Off 自动关机设定	Timer ↑ hour 时间制增加小时		
Program Save 现有之设定保存			On/Off (Start) 开关制 (开始) On/Off (Stop) 开关制 (停止)